

FlotteGulve.dk

- Priser i gulvhøjde

Monteringsvejledning til Boligvinyl i baner

Før vinylen lægges, skal det akklimatiseres i mindst 24 timer. Dette sker bedst ved at banerne opskæres og udlægges løst på gulvet. Under og efter limning af vinyl skal lufttemperaturen og undergulvets temperatur være 17-25° celsius. Luftfugtighed bør ligge mellem 35 og 65%. Der må ikke være kraftig træk eller kraftig indfald fra sol under lægningen af gulvet.

- 1 Placer banerne, skær iht 'double cut method', hvor begge baner skæres samtidig. Trim sider**
- 2 Fold halvdelen af vinylen, så undergulvet, som er gjort klar til der påføres lim. Følg lim producentens anvisninger mht mængde og tørretid, før vinylen lægges på plads.**
- 3 Undgå bobler, sammentrækninger og spændinger. Tjek at banerne ligger tæt.**
- 4 eventuelle bobler fjernes ved at flytte luften ved at skubbe fra midten og ud i en rullende bevægelse – her kan anbefales brug af tromle.**
- 5 Når den første halvdelen af gulvet er lagt – så gentages ovenstående procedure for den anden halvdel af vinylen.**
- 6 tjek alle samlinger for spændinger**
- 7 det anbefales at samlinger koldsvejses**