



Dane-Wood®

Vedligeholdelse af fabriksolierede trægulve

Anvisningen gælder for alle glatte eller børstede fabriksolierede trægulve i lys og mørk hårdtræ

Dane-Wood lamelplank er færdigolieret fra fabrik med en særdeles stærk lufthærdende olie (Trip Trap WoodCare).

Træ er et levende og naturligt materiale

Fejl, som ikke skæmmer helhedsindtrykket, er tilladte. Variation i farve og glans ved ny-monterede trægulve aftager med tiden ved sollys, vask og brug. På pigmenterede gulve må en vis forskel i farve og glans accepteres. Desuden kan der opstå variationer grundet træets oprindelige farve og struktur.

Grundlæggende forberedelse før montage

14-15 mm lamelplank kan monteres svømmende eller fuldlimet på afrettet beton, gulvplader og gulvvarme i beton.

20-23 mm lamelplank skal fuldlimes eller monteres på strøer.

Opbevar gulvbrædderne liggende mindst 48 timer ved stuetemperatur i uåbnet emballage og i selve rummet, før du begynder montage. Brædderne må først tages ud af emballagen umiddelbart før montage.

Ved gulvvarme skal systemet være godkendt til trægulve. Varmelegemerne skal være jævnt fordelt under samtlige brædder. Der må ikke være varme og kolde felter på samme gulvflade.

Ved montering på gulvvarme må fremløbstemperaturen ikke overskride 37°C. Husk at overfladetemperaturen på trægulvet max. må være 27°C (dette gælder også under gulvtæpper og måtter samt foran vinduer og brændeovne og lignende). Hvis den maksimale overfladetemperatur/fremløbstemperatur overskrides kan det give revnedannelse og udtørring af gulvet.

Grundlæggende efter montage

Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 35 og 65%. For at opnå dette resultat hele året, anbefaler vi, at man tilføjer rummet fugt i form af en luftbefugter, så den relative luftfugtighed er minimum 35%.

Ved manglende overholdelse af ovenstående kan reklamationer afvises.

Beskyt gulvet mod stort slid

Foran indgangspartier kan med fordel placeres fodriste, der kan sikre, at trægulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på

gulvet. Ved indgangspartier bør placeres "gå-renmåtter" for at forhindre vand og snesjap i at blive liggende på trægulvet.

Under borde og stole m.v. kan monteres filtdupper for at undgå ridser og slitage. Under fx kontorstole lægges køreplader, eller hjul udskiftes til gummihjul egnet til trægulv.

Hvis der efter gulvmontagen skal opstilles køkken og/eller andet inventar, bør gulvet dækkes med en kraftig grå gulvpap, eventuelt 4 mm masonitplader hvis der er risiko for, at montører eller andre håndværkere har småsten under fodtøjet.

Gulvpap/gulvplader tapes over samlingerne – undgå at tape direkte på gulvoverfladen.

Rengøring efter montage

Gulvet støvsuges omhyggeligt og må herefter ikke få vand i de kommende 2-3 uger – tid, olieoverfladen behøver for at hærde op.

Daglig rengøring

Til daglig rengøring anvendes støvsuger eller kost.

Alle trægulve bør regelmæssigt vaskes; her anbefales det ca. hver 2. måned at vaske gulvet med Trip Trap WoodCare's Oliesæbe (natur eller hvid). Oliesæben har to funktioner: 1) Den rengør gulvet samtidigt med, at den 2) vedligeholder gulvets overflade og lægger sig som en usynlig film til beskyttelse af oliering, hvorved overfladen bliver mere modstandsdygtig.

Husk altid at anvende 2 spande – én med sæbevand og én med rent vand til at skylle de snavsede klude eller moppen i. Det er vigtigt, at der ikke efterlades blankt vand på trægulvet, alt skal tørres op.

Brug IKKE sæbspåner til vask af gulvet, idet der her ikke tilføres beskyttelse til trægulvet.

I køkkener og gangarealer med stor trafik kan det være nødvendigt at vaske oftere end hver 2. måned; her anvendes Trip Trap WoodCare's Natursæbe (natur eller hvid). Husk også her at anvende 2 spande samt gulvklud/moppe – se i øvrigt blandingsforholdet på etiketten.

Grundrengøring

Hvis trægulvet er blevet forsømt eller er blevet meget snavset, rengøres der med Trip Trap WoodCare's Trærens blandet i vand – se blandingsforholdet på etiketten. I dette tilfælde bruges der også 2 spande. Umiddelbart efter rengøringen vaskes gulvet over med Trip Trap WoodCare's Oliesæbe (natur eller hvid) for at genskabe den beskyttende overflade.



Dane-Wood®

Pletfjerning

Vanskelige pletter kan fjernes med fx Trip Trap WoodCare's Træpletfjerner. Spray Træpletfjerner direkte på pletten og lad det sidde et øjeblik for at opløse pletten. Om nødvendigt gentages behandlingen.

Væske, som er trukket dybere ind i træets overflade, kan fjernes med gentagne behandling med Rubio Monocoat's Grease Remover. Hvis ikke det er nok, kan pletten fjernes ved at slibe træet let med groft sandpapir, hvilket dog kræver en efterfølgende polering med sandpapir korn 320 og oliebehandling med Trip Trap WoodCare's Plejepasta (hvid eller natur) eller Trip Trap WoodCare's Plejeolie (hvid eller natur) på det slebne område. Eventuel reparation vil kunne ses, indtil gulvet har været i brug og er vasket nogle gange.

Fremtidig pleje

Den fremtidige pleje med Plejeolie foretages, før den olierede overflade er gennemslidt. Før gulvet behandles med Trip Trap WoodCare's Plejepasta eller Plejeolie, rengøres det med Trip Trap WoodCare's Trærens blandet i vand – se blandingsforholdet på etiketten. Lad gulvet tørre. Vær sikker på, at gulvet er helt tørt før oliebehandlingen.

Plejepasta/Plejeolie bør påføres med klude eller med polermaskine på større arealer. Pastaen/olien poleres ned i træet med håndkraft eller med polermaskine umiddelbart efter påføringen. Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt. Træet skal være helt mættet og have en silkeagtig overflade. Sørg for at olierester poleres godt ind i træet. Anvend fnugfrie bomuldsklude eller hvide polerpads til formålet. Der må ikke efterlades overskydende olie på overfladen, idet det vil danne blanke skjolder.

Efter ca. 4-5 timer (ved 18-20°C) kan gulvet igen tages i brug. Efter 48 timer kan gulvet atter rengøres med Trip Trap WoodCare's Oliesæbe.

OBS!! Grundet risiko for selvantændelse skal klude og pads vædet med olie skylles i vand og bortskaffes i lufttætte beholdere eller brændes umiddelbart efter brug.

Reparation

Ved beskadigelse eller meget slidte brædder, kan enkeltstave eller hele planker udskiftes, dog anbefales det at kontakte en professionel gulvmontør.

Ved gennemslid af olieoverfladen skal gulvet først slibes med sandpapir startende med korn 80 og sluttende med korn 320. Herefter anbefales det at reparere med Trip Trap WoodCare's Grundolie (hvid eller natur) og eventuelt efterpolere med Trip Trap WoodCare's Plejepasta (hvid eller natur) eller Plejeolie (hvid eller natur). Glansgraden kan variere efter reparationen, men den vil som regel udjævne sig efter gulvvask.