

Udbedring af små overfladebeskadigelser

Vejledning med vigtige detaljer om overfladekorrektur på parketgulve med

- trykmærker
- beskadigelser
- ridser

Problemet

For det meste er det små beskadigelser, som giver grund til ærgrelse i forbindelse med lægningen af parketgulvet eller umiddelbart efter arbejdets afslutning og skal korrigeres med et uforholdsmæssig stort stykke arbejde. De små beskadigelser kræver praktiske løsninger, som skal være billige, hurtige og nemme for at tilfredsstille kunden.

Løsningen

Vi tilbyder et parket-reparationssystem med blød voks, hård voks, specialkit og farvelakstifter til alle former for parkettræ. Udbedringen af små beskadigelser såsom ridser, skrammer, huller, trykmærker, bøjede kanter, splinter osv. er heller ikke noget problem med de simple hjælpemidler.



Skadeeksempel nr. 1:

Lille trykmærke på træets overflade

Nødvendige materialer:

Fra Hamberger-shoppen: Hård voks C13, voksmelter til hård voks, trækklinge, Hamberger plejeklud

Til lakerede overflader: sprøjtelaksystem, hvor der ikke kan ses overgange

Til oliebehandlede overflader: Oliebalsam / clean & green aqua oil

Andre hjælpemidler: Rensebenzin/acetone, stemmejern

Fremgangsmåde for reparationen:

- 1 Udvælg to stænger hård voks til den pågældende træsort – en lysere og en halvmørk til mørk farve, som svarer til træets overflade.
- 2 Skrab lakken i trykmærket ud med et stemmejern og fjern den.
- 3 Dryp hård voks ned i trykmærket vha. spidsen af voksmelteren; begynd med den lyse farve og ram derefter træets farve ved også at bruge den mørkere voks (blandingsseffekt). Stedet skal overfyldes en lille smule. Maks. højde med hård voks C13 2 mm over overfladen, så voksen let kan fjernes igen.
- 4 Fjern den hårde voks efter ca. 1 minut i fine lag med trækklingen, så gulvet er plant.
- 5 Fjern derefter voksrester på overfladen ved at rengøre det reparerede sted med rensebenzin/acetone og en Hamberger-plejeklud.
- 6 Ved lakerede overflader poleres reparationsstedet efterfølgende et med sprøjtelaksystem, så der ikke kan ses overgange, ved oliebehandlede overflader med oleiebalsam/clean & green aqua oil og en ren Hamberger-plejeklud. Derved udignes trykmærkets kantområder og træoverfladen.



Skadeeksempel nr. 2:

Større, bredere beskadigelse på træoverfladen. Trykmærker, hakker, splinter osv.

Nødvendige materialer:

Fra Hamberger-shoppen: Specialkit-sæt i forskellige farver, spartel til blød voks, Hamberger-plejeklud

Til lakerede overflader: sprøjtelaksystem, hvor der ikke kan ses overgange

Til oliebehandlede overflader: Oliebalsam/clean & green aqua oil

Andre hjælpemidler: Rensebenzin/acetone, stemmejern

Fremgangsmåde for reparationen:

1. **Udvælg specialkit iht. træets farve.**
 - Stedet, som skal repareres, skal være rent, støvfrit og tørt
 - Anbring specialkit på stedet, der skal udignes
 - Fjern overskydende kit med spartlen
 - Rester af kit kan fjernes med en fugtig klud
 - Tørretid min. 2 timer
 - Efter tørringen anbefaler vi en efterbehandling med lak til specialkit (tvingende nødvendigt ved laminat)



2. Lak til specialkit

- Lad specialkittet tørre. Krads overfladerne let op
- Stedet, som skal repareres, skal være rent, støvfrit og tørt
- Ryst lakken til specialkit kraftigt før brug
- Påfør lakken i et tyndt lag med en pensel
- Tørretid min. 2 timer

Skadeeksempel nr. 3:

Ridser på langs og tværs af træfibrene, der går helt ind i træoverfladen.

Nødvendige materialer:

Fra Hamberger-shoppen: Hård voks C 13, voksmelter til hård voks, trækklunge, Hamberger plejeklud

Til lakerede overflader: sprøjtelaksystem, hvor der ikke kan ses overgange

Til oliebehandlede overflader: Oliebalsam/clean & green aqua oil

Andre hjælpemidler: Rensebenzin/acetone, stemmejern



Fremgangsmåde for reparationen:

- 1 Udvælg to stænger hård voks til den pågældende træsort – en lysere og en halvmørk til mørk farve, som svarer til træets overflade.
- 2 Dryp hård voks ned i ridserne vha. spidsen af voksmelteren. Begynd med den lyse farve og ram derefter træets farve ved også at bruge den mørkere voks (blandingseffekt).
- 3 Fjern den hårde voks efter ca. 1 minut i fine lag med trækklungen, så gulvet er plant. OBS! Undgå at beskadige de tilstødende overflader med trækklungen.
- 4 Fjern derefter voksrester på overfladen ved at rengøre det reparerede sted med rensebenzin/acetone og en Hamberger-plejeklud.
- 5 På lakerede overflader skal det reparerede sted afslutningsvist poleres med sprøjtelaksystem, hvor der ikke kan ses overgange, ved oliebehandlede overflader med oleiebalsam/clean & green aqua oil og en ren Hamberger-plejeklud. Derved udlignes ridsens kantområder og træoverfladen.
Små skrammer: Farvet lakstift

Sådan bevarer dit parketgulv det flotte udseende i længere tid:

Oliebalsam/clean & green aqua oil til intensiv pleje af bioTec overflader.

Specialplejemiddel til brug efter reparationer og til intensiv pleje af parketpleje, som er udsat for stort slid. Oliebalsam og Spa olie natura er også meget velegnet til overfladebehandling af rå, slebet parket.

Gulvets levetid forlænges, hvis indeklimaet har ca. 50-60 % relativ luftfugtighed og en rumtemperatur på ca. 20 °C. For at holde luftfugtigheden konstant – især i fyringsperioden – anbefaler vi, at der anvendes en elektrisk luftfugter. Derved undgås ekstrem udtørring af gulvet.

Det er desuden en fordel at forsyne stol- og bordben med teflundupper (fås i Hamberger-shoppen hos din forhandler) og lægge fodmætter i indgangsområdet. Til beskyttelse under stole og kontorstole anbefaler vi polycarbonat-måtter fra Hamberger-shoppen hos din forhandler.